

CCNA2 Chapitre 2 Config des interfaces commutateur

```
S1# configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z

```
S1(config)# interface FastEthernet0/1
```

```
S1(config-if)# duplex full
```

```
S1(config-if)# speed 100
```

```
S1(config-if)# end
```

```
S1# copy running-config startup-config
```

Lorsque la fonction auto-MDIX est activée, l'interface détecte automatiquement le type de câble (droit ou croisé) et configure la connexion en conséquence.

```
S1# configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z

```
S1(config)# interface FastEthernet0/1
```

```
S1(config-if)# duplex auto
```

```
S1(config-if)# speed auto
```

```
S1(config-if)# mdix auto
```

```
S1(config-if)# end
```

```
S1# copy running-config startup-config
```

Les commandes de vérification

```
S1# show interfaces [interface-id]
```

```
S1# show history
```

```
S1# show ip [interface-id]
```

```
S1# show mac-address-table
```