


Reset d'un Switch Cisco

La méthode qui suit semble être valable pour les switches relativement récents (IOS >= 12.1(14)EA1) et possédant un bouton « Mode ».



1 Retour aux paramètres usines :

Quand le switch est en fonctionnement, appuyez sur le bouton « Mode » et maintenez enfoncé pendant +/- 10 secondes. Vous noterez que dans un premier temps les leds système etc clignotent, et finissent par se figer. A ce moment là relâchez ... Et hop ... config à zéro et reload automatique à la clé.

2 Remettre à zéro la config d'un switch

Ce connecter au switch en mode console

- SW1>enable
- SW1#write erase

Ensuite vérifier si un fichier vlan.dat est présent dans la mémoire flash avec la commande :

- SW1>dir

Effacer ce fichier avec la commande

- SW1# delete flash:vlan.dat

Maintenant on reboot avec :

- SW1# reload

3 Verification

On vérifie la manip après le reboot du switch avec :

- SW1> enable
- SW1# show running-config
- SW1# show vlan