<u>Wifi</u> point d'accés WIFI



Le **Cisco Aironet AP1141N** est un point d'accès sans fil business ready, conçu pour un déploiement simple et une efficacité énergétique, à la norme Wi-Fi 802.11n, avec antennes intégrées. Il peut fonctionner en modes controller based ou standalone.

1 Retour aux paramètres usines :

Débrancher puis rebrancher l'alimentation en appuyant sur le petit bouton poussoir situé à côté des connecteurs.

2 configurations à partir de la liaison série

Le mot de passe par défaut pour **enable** est **Cisco** (attention au C majuscule).

3 Configuration Web

A partir d'un navigateur WEB ouvrir le lien suivant :

http://172.18.58.157

utilisateur Cisco

password : Cisco